

Manual de Instrucciones

Extensor PoE Gigabit para Intemperie,
1 Puerto de entrada POE / 2 Puertos de salida
PoE; 25W

Modelo:
TT-2003EX-
POE

epcom[®]
POWER ⚡ LINE

■ Por favor lea este manual antes de usar su fuente de voltaje.

Las conexiones Ethernet y PoE restringen las distancias de los cables a 100 metros entre los puertos de red. Para superar este límite de distancia, los instaladores de red pueden simplemente conectar un extensor TT-2003EX-PoE en línea con cable Cat-5e o Cat-6 (para intemperie). Con Gigabit PoE Extender, los PD (como cámaras de seguridad IP, puntos de acceso inalámbricos) se pueden instalar a distancias superiores a 100 metros entre sí.



NOTAS: Antes de la instalación conexión y encendido, verifique que no venga dañado el equipo.

Indicaciones de seguridad

1. Lea, siga y conserve estas instrucciones.
2. Preste atención a todas las advertencias.
3. Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.



ADVERTENCIA: No utilice este producto en un lugar en el que pueda quedar sumergido en agua.

■ 1.- Retire las glándulas de lado In y Out del equipo

Realizando un giro a la izquierda retire de las glándulas los capuchones de protección así como los empaques



■ 2.- Inserte el cable de red

Introduzca en la parte central de la glándula el cable de red UTP, colocándolas en el orden que las retiro, no olvide colocar el empaque.



■ 3.- Inserte el cable de red

Realice la conexión del conector del cable de red, escuchara un clic, después gire la glándula en sentido de las manecillas del reloj hasta el tope.



■ 4.- Verificar un Buen Funcionamiento Realice el mismo procedimiento el todas las entradas y salidas del extensor, vuelva a enroscar las glándulas y verifique el buen funcionamiento.



NOTA: Verifique antes de realizar la alimentación de los equipos cerciórese que estén bien conectados

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web www.syscom.mx y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “**DESCARGAS**”, además de encontrar su garantía mínima de un año en la página del producto.

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NOMINALES

Entrada: N/A

Salida: N/A

Fabricante: A Solicitud de la Autoridad

syscom

Importado por: Sistemas y Servicios de Comunicación S.A. de C.V.

Tel. (614) 415-2525, Av. 20 de Noviembre No. 805, Col. Centro C.P. 31000

Manual: www.syscom.mx

País de Origen: China